

# Bomengranulaat forte

Versie 2023

## Verwerkingsvoorschrift

- Niet dieper aanbrengen dan 20 centimeter boven het hoogste grondwaterpeil.
- Laagsgewijs aanbrengen in lagen van 20-30 cm. Het product goed verdichten met een trilplaat. Randen en hoeken eventueel met sleuvenstamper.
- Het product dient na aanbrengen dezelfde dag verdicht te worden tot minimaal 50 MPa en maximaal 80 MPa.
- Product enkel verwerken bij een vocht gehalte van maximaal 20 %.
- Bij neerslag het product en groeiplaats afdekken. Er mag geen water in de groeiplaats staan tijdens verwerken van het product.
- Eventueel laatste laag afdekken met geotextiel, alvorens het aanbrengen van bomenzand als straatlaag.
- Niet verwerken wanneer het product of groeiplaats bevroren is.
- De bodem en zijkanten van de groeiplaats los spitten ter voorkoming van bodemversmering en voor geleidelijke overgang/ uitwisseling van lucht en water tussen groeiplaats en omliggende bodem.

