

Revicon padverharding

Versie 2023

Verwerkingsvoorschrift

- Afhankelijk van de belasting en de draagkracht van de ondergrond een funderingslaag aanbrengen van drainagegranulaat (10-30 cm).
- De ondergrond dient vochtig te zijn alvorens het aanbrengen van Revicon padverharding.
- Laagdikte aanbrengen van minimaal 10 cm.
- Het pad in een bolling aanbrengen.
- Verdichten met trilplaat of liever met wals.
- Niet aanbrengen tijdens vorst periodes.
- Het product dient vochtig en binnen 24 uur na levering verwerkt te worden.
- Afhankelijk van de weersomstandigheden tot de eerste 5 dagen na aanbrengen de Revicon padverharding vochtig houden.

