

Revicon padverharding

Versie 2023-2

Verwerkingsvoorschrift

- Afhankelijk van de belasting en de draagkracht van de ondergrond een waterdoorlatende funderingslaag aanbrengen van bijvoorbeeld drainagezand.
- De ondergrond dient vochtig te zijn alvorens het aanbrengen van Revicon padverharding.
- Laagdikte aanbrengen van minimaal 10 cm.
- Het pad onder licht afschot of in lichte bolling aanbrengen.
- Verdichten met trilplaat of liever met trilwals.
- Niet aanbrengen tijdens vorst periodes.
- Het product dient vochtig en binnen 24 uur na levering verwerkt te worden.
- Afhankelijk van de weersomstandigheden de Revicon padverharding vochtig houden totdat deze voldoende uitgehard is.
- Revicon padverharding kan direct na aanleg gebruikt worden maar heeft pas na 28 dagen zijn maximale sterkte bereikt.

